



**Миксер ВН-7В**

**Руководство по эксплуатации**



Многофункциональный планетарный миксер это новая разработка настольного миксера. Этот прибор выполняет планетарное вращение в барабане для продуктов для полного их перемешивания. Этот прибор использует самую современную технологию бесшагового смещения и задает скорость вращения в диапазоне 0-1020 об/мин, обладая функциями перемешивания теста, перемешивания начинки, разбития яиц и взбивания сливок. Все детали, контактирующие с пищей, сделаны из нержавеющей стали со специальной обработкой поверхности и соответствуют национальным санитарным стандартам.

Этим прибором элегантной формы очень легко управлять, он безопасен, очень эффективен и многофункционален. Идеальный помощник при приготовлении пирога или пасты в булочной, гостинице, баре, ресторане и дома.

## Технические характеристики

| Модель | Номинальное напряжение | Мощность  | Защита от брызг | Размер      |
|--------|------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| ВНУВ   | 220В/50Гц              | 0,325 кВт |                 | 400*250*410 |

## Использование и обслуживание

- 1 Перед использованием проверьте соответствие напряжения сети питания и прибора и убедитесь, что прибор заземлен.
- 2 Переключите ручку скорости из положения 0 в 1 и, поворачивая ее в диапазоне от 1 до 10, задайте желаемую скорость вращения перемешивающего вала от 0 до 1020 об/мин.
- 3 По окончании работы поверните ручку скорости в положение 0 для выключения прибора.
- 4 Правильно выбирайте скорость перемешивания и насадки. Крючковые насадки для медленного перемешивания теста. Рамочные насадки для среднего перемешивания и лепестковые насадки для высокоскоростного перемешивания. Не перемешивайте тесто на средней или высокой скорости.
- 5 Не помещайте руки или другие предметы в барабан при перемешивании.
- 6 Держите прибор в чистоте.

## Неисправности и их устранение

| Неисправность   | Причина  | Способ устранения  |
|---|--|--|
| Прибор не работает                                    | 1. Плохой контакт проводки<br>2. Изношены электрощетки   | 1. Проверьте электросхему<br>2. Замените электрощетки  |
| Скорость вращения снижается из-за высокой температуры | 1. Низкое напряжение<br>2. Слишком большая нагрузка<br>3. Насадка или скорость вращения выбраны неверно<br>4. Слишком продолжительная работа | 1. Проверьте напряжение<br>2. Уменьшите нагрузку<br>3. Сверьтесь с руководством по эксплуатации<br>4. Включите снова через несколько минут |
| Насадка касается барабана                             | Искривление насадки или барабана   | Выправьте или замените насадку или барабан   |